



PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DRVENIA ODPADU

Zariadenie smie obsluhovať iba preškolený personál a to spôsobom uvedeným v návode na obsluhu.

Drvič dokáže rozdrviť väčšinu kuchynského odpadu. Zeleninu, ovocie, šupky, kôstky, vaječné a orechové škrupiny, pečivo, použité čajové sáčky, papierové utierky, kuracie kosti, odrezky mäsa, rybie hlavy, cigaretové ohorky, odpad z kávovarov spolu s filtrom z prekvapávača, zvyšky jedál z tanierov vrátane servítkov, páratiek a pod.

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny a postup pri drvení, obmedzí sa tak možnosť prípadných problémov alebo poškodenie prístroja.

- Nikdy nezapínajte drvič, pokiaľ nie je súčasne zabezpečený prítok vody!
- Chemikálie na čistenie odpadu nikdy nelejte priamo do drviča!
- Pri zapnutom drviči nekladajte ruku do drviacej komory pod lamely gumovej manžety!
- Spodnú časť drviča pod drezom neoplachujte hadicou a nenarážajte do jeho plášťa hrncami alebo vozíkmi.

Postup drvenia:

1. Pred použitím drviča sa ubezpečte, že drviaca komora neobsahuje predmety, ktoré nie sú organického pôvodu.
2. Stlačením spínača zapnite drvič a zároveň sa ubezpečte, že začala cez trisky pritekať voda do misy. Stály prísun vody je potrebný pre správnu funkciu drviča a umožňuje prechod zvyškov. Potom môžete pomaly odpad vysypávať.
3. Ak pri drvení príde k zastaveniu motora, hneď vypnite drvič. Zavolajte kvalifikovanú osobu, ktorá vykoná odpojenie drviča od elektrickej siete. Odstráňte všetok odpad a materiál, ktorý zapríčinil zastavenie motora. Skontrolujte, či sa otočný tanier voľne pohybuje, počkajte 3 minúty a stlačte červené tlačidlo resetovej poistky umiestnenej na skrinke svorkovnice motora. Potom môžete znova zapnúť drvič.
4. Ak motor hučí a otočný tanier sa ľahko neotáča zvyčajne sa v pracovnej komore vyskytuje nejaká prekážka, ktorá tento jav zapríčiňuje, napríklad kov. Hneď vypnite drvič. Privolajte kvalifikovanú osobu, ktorá prevedie odpojenie drviča od elektrickej siete. Pomocou vhodného nástroja (varešky, drevenej rúčky zmetáka) pátrajte po príčine zaseknutia niekde na obvode otočného taniera, snažte sa ho uvoľniť pootočením proti smeru hodinových ručičiek. Keď je otočný tanier opäť voľný, vyberte materiál, alebo cudzí predmet, ktorý bráni prevádzke. Skontrolujte resetovú poistku a zapnite drvič.
5. Dôležité: vždy nechajte zapnutý drvič a vodu ešte 3 minúty po každom drvení, aby sa jednotka prečistila a zároveň došlo k dôkladnému spláchnutiu odpadu z potrubia do hlavnej kanalizácie. Potom drvič vypnite.

Do drviča nepatrí

Niektoré odpady môžu spôsobiť nepríjemnosti alebo preťažiť motor. Vyhnite sa nasledujúcim materiálom: konzervy, rôzne obaly, krabice od mlieka, pet fľaše, poháre, uzávery od fliaš, porcelán, sklo, plasty, kovy, igelitové sáčky, hliníkové fólie, plátno, koža, guma, ale tiež aj morské mušle a pod. Všeobecne platí, že do drviča nepatrí nič, čo nie je organického pôvodu.

Odstraňovanie závad

V prípade, že drvič nefunguje ani po prevedení vyššie popísaných úkonov v kapitole „postup drvenia“ ktoré patria k bežnej údržbe, skúste ešte prekontrolovať prívodný kábel, či nie je skratovaný, prerušený, alebo odpojený z elektrickej siete. Skontrolujte tiež vypínač, rozvádzač a istič. Pokiaľ sú elektroinštalácia a elektrické prvky v poriadku, môže sa jednať o vnútornú závalu, ktorá vyžaduje opravu drviča.

Obráťte sa na predajcu alebo odborný servis. Kontakt: www.jaz.sk

Poškodenie drviča spôsobené nesprávnou obsluhou v rozpore s dodávaným návodom k obsluhu a týmto prevádzkovým poriadkom, nespadá do záručnej opravy.