

Modely:
2301, 2302, 2303, 2304

Seznam komponentů :

- kříž nosný pětiramenný
- kolečka nebo kluzáky (5 ks)
- píst vzduchový
- sedák s mechanikou a zádovou opěrkou
- za příplatek loketní opěrky


Montážní postup :

- 1)** na kříž nasadíme kolečka
- 2)** do kříže zasuneme píst
- 3)** na píst nasadíme korpus židle do otvoru v mechanice
- 4)** hopsavé zatížení křesla
- 5)** provedeme připevnění loketních opěrek příloženými šrouby (pokud není již z výroby)
- 6)** vyzkoušení funkčnosti ovládacích prvků a jejich nastavení podle těchto pravidel:

- a) aretační hlavice pod sedákem vpravo (A)**
– povysunutím a následným otáčením hlavice kolem své osy po/proti směru hodinových ručiček, lze bezstupňově nastavit sílu přitlaku zádové opěrky podle váhy těla
- b) páčka pod sedákem vpravo (B)** – přidržení páčky v horní poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výšky
- c) páčka pod sedákem vlevo (C)** – umožňuje po přitážení směrem nahoru uvolnit aretaci nastavení hloubky sezení =

vzdálenost zádové opěrky od sedáku (vhodné pro větší osoby pro delší podporu nohou)

- d) aretační hlavice pod sedákem vlevo (D)** – povysunutím a pootočením aretační hlavice směrem proti směru hodinových ručiček dojde k uvolnění mechanismu, které umožní synchronní nastavení sklonu zádové opěrky a sedáku v pěti polohách. Požadovanou polohu zafixujeme pootočením páčky ve směru hodinových ručiček



Individuální nastavení jednotlivých částí židle provedeme podle těchto pravidel:

Výškové nastavení zádové opěrky:

- lze provést povytažením celé zádové opěrky směrem nahoru s možností aretace v 6 polohách; úplné povytažení směrem nahoru umožní návrat zpět do spodní polohy; povytažení provádějte pomalu a citlivě!!!

Nastavení loketních opěrek:

- černé nastavitelné loketní opěrky – uvolněním 6ks šroubů na držácích loketních opěrek na sedáku zespod umožní nastavit ve dvou pozicích šířku mezi loketními opěrkami

- bílé nastavitelné loketní opěrky – uvolněním ovládací páčky (směrem dolů) umožní nastavení šířky mezi loketními opěrkami. Po nastavení požadované polohy je nutné ovládací páčku přitáhnout směrem nahoru

Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokřým šamponováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření. Pouze PU koženky LIMA je možné čistit speciálními čistícími prostředky obsahující max. 70 % ethanolu.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívání kůže.
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čistící prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn.

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné proozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky

židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné proozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce prodlouženou záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER s výjimkou čalounění koženkových PU a PVC, a to od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí

písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

PRIME

2301, 2302, 2303, 2304

Návod k montáži a používání č. 8



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce